

ランプ交換のしかた **⚠注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

<ランプの取外しかた>

- (1) カバーの下面から手を入れて、ランプを反時計方向へ回してソケットから外してください。

<ランプの取付けかた>

- (1) ランプをカバーの下面から入れて、ソケットにねじ込んでください。

⚠注意

- ランプのガラス、口金部分を強くねじらない
ガラスの破損によりけがの原因
- 器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプは使用しない。
過熱して火災の原因
- ランプに塗料などを塗らない。
ランプが過熱、破損してけがの原因
- 点灯中及び消灯直後のランプは触らない。
高温のためやけどの原因
- 使用済みランプは不用意に割らない。
ガラスの破片が飛散しけがの原因

お手入れのしかた **⚠注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用いただくために、半年に1回の保守・点検をおこなってください。

⚠警告

器具・ランプを水洗いしない。 感電・火災の原因



仕様

形 名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口 金
WL2669	100V	38W/弱点灯時(12W) 消灯時(0.5W)	40W形ミニクリプトランプ®(透明)	E17

保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。
ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年です。
※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グローブ類・リモコン送信機等は対象外とさせていただきます。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とします。
- 保証内容は、取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理とさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
1. お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 2. 施工上の不備に起因する故障や不具合
 3. 使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
 4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
 5. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 6. 日本国内以外での使用による故障および損傷
 7. 法令、取扱説明書で要求される保守点検をおこなわないことによる故障および損傷

■ この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
連絡先


〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
TEL(0467)41-2729(商品企画センター)

MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

白熱灯ブラケット(防雨形)

形名 WL2669(人感センサ)



このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。

保管用

お客さまへ

- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さまにお渡しください。

取扱説明書

安全のために必ずお守りください

- 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- | | |
|--|--|
| ■ お客さま自身で分解・改造はしない
火災・感電の原因 | ■ 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因 |
| ■ 異常時は電源スイッチを切る
煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐ
スイッチを切る 火災・感電の原因 | ■ 金属やごみを差し込まない
器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・
可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因 |

⚠注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- | | |
|--|-------------------------------|
| ■ 高温(40℃以上)な場所で使わない
落下・感電・火災の原因 | ■ 電気工事はしない
有資格者に取付けを依頼 |
| ■ 引火する危険の雰囲気を使わない
可燃性スプレーを吹き掛けけない 火災の原因 | ■ 長時間使わないときは電源を切る
感電・火災の原因 |
| ■ 電源は交流100V以外で使わない
火災の原因 | ■ 調光器との併用はしない
火災の原因 |

事前にご確認ください

器具を取付ける前に、次の内容をご確認ください。

- 必ず壁スイッチのあるところに取付けてください。
- 1つの壁スイッチには、照明器具1台でご使用ください。
(1台の壁スイッチで2台以上の器具を取付けると、同時に連続点灯に切替らない場合があります。)
- 調光器のついた回路(壁スイッチ)ではご使用になれません。
- 3路スイッチはご使用できますが、表示灯付きの3路スイッチと組み合わせるとセンサーが誤作動する場合があります。

この器具の使いかた

詳細は4ページのセンサー機能についてに示します。

3つのモードと壁スイッチ切替えの連続点灯機能があります。用途に合わせて設定してください。

- 【オン/オフモード】 昼間は消灯→周囲が暗くなり、人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯します。
- 【調光モード】 昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯→人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯します。
- 【6時間調光モード】 昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯し、その状態で6時間点灯後消灯します。
→その間に、人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯します。
- 【連続点灯】 人がいなくても8時間100%の明るさで点灯→8時間後に上記で選択した設定モードに戻ります。

ランプ交換のしかた **⚠注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

<ランプの取外しかた>

- (1) カバーの下面から手を入れて、ランプを反時計方向へ回してソケットから外してください。

<ランプの取付けかた>

- (1) ランプをカバーの下面から入れて、ソケットにねじ込んでください。

⚠注意

- ランプのガラス、口金部分を強くねじらない
ガラスの破損によりけがの原因
- 器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプは使用しない。
過熱して火災の原因
- ランプに塗料などを塗らない。
ランプが過熱、破損してけがの原因
- 点灯中及び消灯直後のランプは触らない。
高温のためやけどの原因
- 使用済みランプは不用意に割らない。
ガラスの破片が飛散しけがの原因

お手入れのしかた **⚠注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用いただくために、半年に1回の保守・点検をおこなってください。

⚠警告

器具・ランプを水洗いしない。 感電・火災の原因



仕様

形 名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口 金
WL2669	100V	38W/弱点灯時(12W) 消灯時(0.5W)	40W形ミニクリプトランプ®(透明)	E17

保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。
ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年です。
※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グローブ類・リモコン送信機等は対象外とさせていただきます。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とします。
- 保証内容は、取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理とさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
1. お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 2. 施工上の不備に起因する故障や不具合
 3. 使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
 4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
 5. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 6. 日本国内以外での使用による故障および損傷
 7. 法令、取扱説明書で要求される保守点検をおこなわないことによる故障および損傷

■ この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
連絡先

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
TEL(0467)41-2729(商品企画センター)

MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

白熱灯ブラケット(防雨形)

形名 WL2669(人感センサ)



このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。

保管用

お客さまへ

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さまにお渡しください。

取扱説明書

安全のために必ずお守りください

- 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- | | |
|--|--|
| ■ お客さま自身で分解・改造はしない
火災・感電の原因 | ■ 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因 |
| ■ 異常時は電源スイッチを切る
煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐ
スイッチを切る 火災・感電の原因 | ■ 金属やごみを差し込まない
器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・
可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因 |

⚠注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- | | |
|--|-------------------------------|
| ■ 高温(40℃以上)な場所で使わない
落下・感電・火災の原因 | ■ 電気工事はしない
有資格者に取付けを依頼 |
| ■ 引火する危険の雰囲気を使わない
可燃性スプレーを吹き掛けけない 火災の原因 | ■ 長時間使わないときは電源を切る
感電・火災の原因 |
| ■ 電源は交流100V以外で使わない
火災の原因 | ■ 調光器との併用はしない
火災の原因 |

事前にご確認ください

器具を取付ける前に、次の内容をご確認ください。

- 必ず壁スイッチのあるところに取付けてください。
- 1つの壁スイッチには、照明器具1台でご使用ください。
(1台の壁スイッチで2台以上の器具を取付けると、同時に連続点灯に切替らない場合があります。)
- 調光器のついた回路(壁スイッチ)ではご使用になれません。
- 3路スイッチはご使用できますが、表示灯付きの3路スイッチと組み合わせるとセンサーが誤作動する場合があります。

この器具の使いかた

詳細は4ページのセンサー機能についてに示します。

3つのモードと壁スイッチ切替えの連続点灯機能があります。用途に合わせて設定してください。

- 【オン/オフモード】 昼間は消灯→周囲が暗くなり、人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯します。
- 【調光モード】 昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯→人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯します。
- 【6時間調光モード】 昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯し、その状態で6時間点灯後消灯します。
→その間に、人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯します。
- 【連続点灯】 人がいなくても8時間100%の明るさで点灯→8時間後に上記で選択した設定モードに戻ります。

ランプ交換のしかた **⚠注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

<ランプの取外しかた>

- (1) カバーの下面から手を入れて、ランプを反時計方向へ回してソケットから外してください。

<ランプの取付けかた>

- (1) ランプをカバーの下面から入れて、ソケットにねじ込んでください。

⚠注意

- ランプのガラス、口金部分を強くねじらない
ガラスの破損によりけがの原因
- 器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプは使用しない。
過熱して火災の原因
- ランプに塗料などを塗らない。
ランプが過熱、破損してけがの原因
- 点灯中及び消灯直後のランプは触らない。
高温のためやけどの原因
- 使用済みランプは不用意に割らない。
ガラスの破片が飛散しけがの原因

お手入れのしかた **⚠注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用いただくために、半年に1回の保守・点検をおこなってください。

⚠警告

器具・ランプを水洗いしない。 感電・火災の原因



仕様

形 名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口 金
WL2669	100V	38W/弱点灯時(12W) 消灯時(0.5W)	40W形ミニクリプトランプ®(透明)	E17

保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。
ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年です。
※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グローブ類・リモコン送信機等は対象外とさせていただきます。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とします。
- 保証内容は、取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理とさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
1. お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 2. 施工上の不備に起因する故障や不具合
 3. 使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
 4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
 5. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 6. 日本国内以外での使用による故障および損傷
 7. 法令、取扱説明書で要求される保守点検をおこなわないことによる故障および損傷

■ この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
連絡先


〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
TEL(0467)41-2729(商品企画センター)

MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

白熱灯ブラケット(防雨形)

形名 WL2669(人感センサ)



このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。

保管用

お客さまへ

- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さまにお渡しください。

取扱説明書

安全のために必ずお守りください

- 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- | | |
|--|--|
| ■ お客さま自身で分解・改造はしない
火災・感電の原因 | ■ 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因 |
| ■ 異常時は電源スイッチを切る
煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐ
スイッチを切る 火災・感電の原因 | ■ 金属やごみを差し込まない
器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・
可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因 |

⚠注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- | | |
|--|-------------------------------|
| ■ 高温(40℃以上)な場所で使わない
落下・感電・火災の原因 | ■ 電気工事はしない
有資格者に取付けを依頼 |
| ■ 引火する危険の雰囲気を使わない
可燃性スプレーを吹き掛けず 火災の原因 | ■ 長時間使わないときは電源を切る
感電・火災の原因 |
| ■ 電源は交流100V以外で使わない
火災の原因 | ■ 調光器との併用はしない
火災の原因 |

事前にご確認ください

器具を取付ける前に、次の内容をご確認ください。

- 必ず壁スイッチのあるところに取付けてください。
- 1つの壁スイッチには、照明器具1台でご使用ください。
(1台の壁スイッチで2台以上の器具を取付けると、同時に連続点灯に切替らない場合があります。)
- 調光器のついた回路(壁スイッチ)ではご使用になれません。
- 3路スイッチはご使用できますが、表示灯付きの3路スイッチと組み合わせるとセンサーが誤作動する場合があります。

この器具の使いかた

詳細は4ページのセンサー機能についてに示します。

3つのモードと壁スイッチ切替えの連続点灯機能があります。用途に合わせて設定してください。

- 【オン/オフモード】 昼間は消灯→周囲が暗くなり、人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯します。
- 【調光モード】 昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯→人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯します。
- 【6時間調光モード】 昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯し、その状態で6時間点灯後消灯します。
→その間に、人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯します。
- 【連続点灯】 人がいなくても8時間100%の明るさで点灯→8時間後に上記で選択した設定モードに戻ります。

ランプ交換のしかた **⚠注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

<ランプの取外しかた>

- (1) カバーの下面から手を入れて、ランプを反時計方向へ回してソケットから外してください。

<ランプの取付けかた>

- (1) ランプをカバーの下面から入れて、ソケットにねじ込んでください。

⚠注意

- ランプのガラス、口金部分を強くねじらない
ガラスの破損によりけがの原因
- 器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプは使用しない。
過熱して火災の原因
- ランプに塗料などを塗らない。
ランプが過熱、破損してけがの原因
- 点灯中及び消灯直後のランプは触らない。
高温のためやけどの原因
- 使用済みランプは不用意に割らない。
ガラスの破片が飛散しけがの原因

お手入れのしかた **⚠注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用いただくために、半年に1回の保守・点検をおこなってください。

⚠警告

器具・ランプを水洗いしない。 感電・火災の原因



仕様

形 名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口 金
WL2669	100V	38W/弱点灯時(12W) 消灯時(0.5W)	40W形ミニクリプトランプ®(透明)	E17

保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。
ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年です。
※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グローブ類・リモコン送信機等は対象外とさせていただきます。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とします。
- 保証内容は、取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理とさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
1. お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 2. 施工上の不備に起因する故障や不具合
 3. 使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
 4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
 5. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 6. 日本国内以外での使用による故障および損傷
 7. 法令、取扱説明書で要求される保守点検をおこなわないことによる故障および損傷

■ この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
連絡先

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
TEL(0467)41-2729(商品企画センター)

MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

白熱灯ブラケット(防雨形)

形名 WL2669(人感センサ)



このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。

保管用

お客さまへ

- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さまにお渡しください。

安全のために必ずお守りください

- 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- | | |
|--|--|
| ■ お客さま自身で分解・改造はしない
火災・感電の原因 | ■ 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因 |
| ■ 異常時は電源スイッチを切る
煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐ
スイッチを切る 火災・感電の原因 | ■ 金属やごみを差し込まない
器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・
可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因 |

⚠注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- | | |
|--|-------------------------------|
| ■ 高温(40℃以上)な場所で使わない
落下・感電・火災の原因 | ■ 電気工事はしない
有資格者に取付けを依頼 |
| ■ 引火する危険の雰囲気を使わない
可燃性スプレーを吹き掛けけない 火災の原因 | ■ 長時間使わないときは電源を切る
感電・火災の原因 |
| ■ 電源は交流100V以外で使わない
火災の原因 | ■ 調光器との併用はしない
火災の原因 |

事前にご確認ください

器具を取付ける前に、次の内容をご確認ください。

- 必ず壁スイッチのあるところに取付けてください。
- 1つの壁スイッチには、照明器具1台でご使用ください。
(1台の壁スイッチで2台以上の器具を取付けると、同時に連続点灯に切替らない場合があります。)
- 調光器のついた回路(壁スイッチ)ではご使用になれません。
- 3路スイッチはご使用できますが、表示灯付きの3路スイッチと組み合わせるとセンサーが誤作動する場合があります。

この器具の使いかた

詳細は4ページのセンサー機能についてに示します。

3つのモードと壁スイッチ切替えの連続点灯機能があります。用途に合わせて設定してください。

- | | |
|------------|--|
| 【オン/オフモード】 | 昼間は消灯→周囲が暗くなり、人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯します。 |
| 【調光モード】 | 昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯→人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯します。 |
| 【6時間調光モード】 | 昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯し、その状態で6時間点灯後消灯します。
→その間に、人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯します。 |
| 【連続点灯】 | 人がいなくても8時間100%の明るさで点灯→8時間後に上記で選択した設定モードに戻ります。 |